



ON DEEP IN ON
 OFF DEEP IN OFF
 S1

CONNESSIONE AI MORSETTI BUS
 DALLA CENTRALE
 AL MODULO SUCCESSIVO
 ESSEMPLI
 MODULO 1
 Esempio di collegamento alla schematura del bus

LED
 PALL ALL
 PLED BIT

1K8

30002101
 12V

21047125

VEDOLCD
 VEDOLCDPROX
 SW1

11
 12
 V-
 A
 B
 V+

VEDOTOUCH
 CV8

VEDOPROX
 SW1

VEDOCCTV
 SW1

VEDOCIP
 SW1

VEDOCSSM
 SW1

VEDOC68
 SW1

VEDOC34
 SW1

VEDOC10
 SW1

VEDOC8180
 SW1

SWITCH
 SW1

20003101
 BRIDGE
 SW1

INTERNET